

[illegible]

Pořadí a uspořádání obvodů je voleno pouze pro účely PD. Rovněž příslušnost jednotlivých obvodů k nadřazeným chráničům/jističochráničům může být optimalizována.

ROZVÁDĚČ										
POZ.	ROZVÁDĚČ	POŘAD. ČÍSLO	POPIS	ČÍSLO OBVODU	NAPĚTÍ [V]	JISTIČ	CHRÁNIČ	DALŠÍ VÝZRBOJ	POZNÁMKA	REV.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11

NÁVRH TYPOVÉHO SCHÉMATU PRO NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ VZT/VYTÁPĚNÍ

