

<div>DELANTE</div>	STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KOMENSKÉHO 77, UJEZD U BRNA				
	VYPRACOVAL	PROJEKTANT		SCHVÁLIL	ČÁST:	D.1.2.5 SILNOPROUD
	Ondřej Mazal	Ondřej Mazal		Ondřej Mazal	ZAK. Č. OBJEDNAT.:	DPS
					ZAK. Č. DELANTE:	D.1.2.5.2
					DATUM:	A4

ROZVÁDĚČE											
POZ.	ROZVÁDĚČ	POŘAD. ČÍSLO	POPIS		ČÍSLO OBVODU	NAPĚTÍ [V]	JISTIČ	CHRÁNIČ	DALŠÍ VÝZRBOJ	POZNÁMKA	REV.
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11
1	Stávající HR - úprava/dozbrojení									STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ VE ZDI, 400/230V	0
2	HR	stávající výzbroj									0
3	HR	1.	Svodič		-	400	-	-	SPD T1+T2	dozbrojení stávajícího rozváděče	0
4	HR	2.	RM1		-	400	B40/3			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
5	HR	3.	RM4		-	400	B40/3			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
6	HR	4.	Elměr společné prostory		-	230	B25/3	-	3F elektroměr	dozbrojení stávajícího rozváděče	0
7	HR	5.	Svítidla chodba (NO)		1.	230	B10/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
8	HR	6.	Svítidla čekárna		2.	230	B10/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
9	HR	7.	Zásuvky čekárna		3.	230	B16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
10	Stávající RM1 - úprava/dozbrojení (mj. včetně vývodů ze rušeného RM2)									STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ VE ZDI, 400/230V, In 63A, IP40/20, R.V.2022, V.Č. 4231	0
11	RM1	stávající výzbroj (nebude-li přistoupeno na výměnu rozváděče za nový v požárním provedení) bude nutno doplnit a uspořádat tak, aby obvody pro ordinace byly pod jedním elměrem a společné prostory pod druhým (nutno ověřit na místě s investorem i provozovatelem, které obvody jsou/mají být skutečně pro ordinaci a které pro spol.prostory):									0
12	RM1	1.	Přívod		-	400	-		hl. vypínač 63/3	stávající	0
13	RM1	2.	Svodič		-	400	-	-	SPD T2+T3	dozbrojení stávajícího rozváděče	0
14	RM1	3.	Elměr ordinace		-	400	B32/3	-	3F elektroměr	dozbrojení stávajícího rozváděče	0
15	RM1	4.	Svítidla ordinace 1		1.	230	B10/2/0,03, A			stávající	0
16	RM1	5.	Svítidla tech. místnost		2.	230	B10/2/0,03			stávající	0
17	RM1	6.	Svítidla ordinace 2		3.	230	B10/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
18	RM1	7.	Zásuvky 1 ordinace 1		4.	230	B16/2/0,03			stávající	0
19	RM1	8.	Zásuvky 2 ordinace 1		5.	230	B16/2/0,03			stávající	0
20	RM1	9.	Zásuvky lednice ordinace 1		6.	230	B16/2/0,03			stávající	0
21	RM1	10.	Zásuvky RTG ordinace 1	Zásuvky RTG	7.	230	B20/1	16/2/0,03	B16/1	stávající	0
22	RM1	11.		Z. RTG POS.	8.	230			B16/1	stávající	0
23	RM1	12.	Vývod zubařské křeslo ordinace 1		9.	230	C16/2/0,03			stávající	0
24	RM1	13.	Zásuvky sterilizátor ordinace 1		10.	230	B16/2/0,03			stávající	0
25	RM1	14.	Zásuvky obytná místnost		11.	230	B16/2/0,03			stávající	0
26	RM1	15.	Zásuvky lednice obytn.míst.		12.	230	B16/1	-		stávající (kombichránič patrně není z důvodu důležitosti provozu)	0

ROZVÁDĚČE

POZ.	ROZVÁDĚČ	POŘAD. ČÍSLO	POPIS	ČÍSLO OBVODU	NAPĚTÍ [V]	JISTIČ	CHRÁNIČ	DALŠÍ VÝZRBOJ	POZNÁMKA	REV.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
27	RM1	16.	Zásuvky pračka+sušička	13.	230	B16/2/0,03			stávající	0
28	RM1	17.	Boiler	14.	230	B16/2/0,03			stávající	0
29	RM1	18.	Klimatizace	15.	230	B16/2/0,03, A			stávající vývod, jistič vyměněn za kombichránič	0
30	RM1	19.	Rezerva	16.	230	B16/2/0,03			stávající	0
31	RM1	20.	Rezerva	17.	230	B16/2/0,03			stávající	0
32	RM1	21.	Zásuvky tech. místnost	18.	230	B16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
33	RM1	22.	Zásuvky lednice tech. místnost	19.	230	B16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
34	RM1	23.	Zásuvky 1 ordinace 2	20.	230	B16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
35	RM1	24.	Zásuvky 2 ordinace 2	21.	230	B16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
36	RM1	25.	Zásuvky lednice ordinace 2	22.	230	B16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
37	RM1	26.	Zásuvky RTG ordinace 2	23.	230	B16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
38	RM1	27.	Vývod zubařské křeslo ordinace 2	24.	230	C16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
39	RM1	28.	Zásuvky sterilizátor ordinace 2	25.	230	B16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
40	RM1	29.	Klimatizace ordinace 2	26.	230	B16/2/0,03, A			dozbrojení stávajícího rozváděče	0
41	RM1	30.	Elměr spol.prostory	27.	400	B25/3	-	3F elektroměr	dozbrojení stávajícího rozváděče	0
42	RM1	31.	Svítlidla nouzová	28.	230	B10/2/0,03, A			stávající vývod, jistič vyměněn za kombichránič	0
43	RM1	32.	Svítlidla umývárny	29.	230	B10/2/0,03			stávající	0
44	RM1	33.	Svítlidla záchody	30.	230	B10/2/0,03			stávající	0
45	RM1	34.	Svítlidla záchody	31.	230	B10/2/0,03			stávající	0
46	RM1	35.	Rezerva	32.	230	B16/2/0,03			stávající	0
47	Nový RM4 (místo stávajícího na jiném místě)								NOVÝ OCELOPLECHOVÝ VE ZDI V POŽÁRNÍM PROVEDENÍ EI30-S200, ROZMĚR DÁN KONSTRUKTÉREM/VÝROBCEM, NEJMÉNĚ IP40/20, 400/230V, In 63A, PROSTOROVÁ A VÝVODOVÁ REZERVA PODLE NOREM	0
48	RM4	1.	Přívod	-	400	-		hl. vypínač 63/3		0
49	RM4	2.	Svodič	-	400	-	-	SPD T2+T3		0
50	RM4	3.	Elměr ordinace 1 (Zvedent)	-	400	B32/3	-	3F elektroměr		0
51	RM4	4.	Svítlidla ordinace 1	1.	230	B10/2/0,03, A				0
52	RM4	5.	Zásuvky 1 ordinace 1	2.	230	B16/2/0,03, A				0
53	RM4	6.	Zásuvky 2 ordinace 1	3.	230	B16/2/0,03, A				0
54	RM4	7.	Zásuvky 3 ordinace 1	4.	230	B16/2/0,03, A				0
55	RM4	8.	Vývod zubařské křeslo ordinace 1	5.	230	C16/2/0,03, A				0
56	RM4	9.	Zásuvky 4 ordinace 1	6.	230	B16/2/0,03, A				0
57	RM4	10.	Boiler 1 ordinace 1	7.	230	B16/2/0,03, A				0
58	RM4	11.	Boiler 2 ordinace 1	8.	230	B16/2/0,03, A				0

ROZVÁDĚČE

[illegible]

Pořadí a uspořádání obvodů je voleno pouze pro účely PD. Rovněž příslušnost jednotlivých obvodů k nadřazeným chráničům/jističochráničům může být optimalizována.

PŘED VÝROBOU ROZVÁDĚČŮ, JE NUTNO STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČE ODKRYTOVAT A TUTO TABULKU DOPLNIT PODLE SKUTEČNÉHO STAVU

- CHYBÍ DSPS OBJEKTU A REVIZE RŮZNÝCH DAT SE RŮZNĚ PROLÍNÁJÍ, TAKŽE ÚPLNOU SPRÁVNOST NELZE ZARUČIT